

OUTIL(S)

Visseuse avec embout carré ou embout cruciforme



1 Repérer l'emplacement de la poignée télescopique en extérieur.



2 Ouvrir le sac pour accéder à la doublure de fond de sac.



3 Décrocher la doublure au fond du sac afin d'accéder aux vis.



4 À l'aide d'une visseuse ou d'un tournevis cruciforme, dévisser les vis depuis l'intérieur du sac.



5 Répéter l'opération sur l'intégralité des 6 vis
Retirer la poignée télescopique.



6 Installer la nouvelle poignée télescopique en commençant par visser deux vis avec rondelles. S'assurer du bon alignement des trous du sac avec ceux du carter de la poignée télescopique avant le vissage.



7 Répéter l'opération sur l'intégralité des 6 vis.
Le vissage doit être réalisé jusqu'à laisser apparaître un léger écrasement de la matière.



8 Repositionner les doublures sur leurs velcros.
Vérifier le bon fonctionnement.