

PORTANT PRO : REMPLACEMENT D'UNE ROUE

OUTILS

Tournevis Hexagonal (4mm)
Tournevis plat (le plus fin possible)



Nous vous recommandons d'effectuer ces opérations avec le Portant PRO PLIÉ et POSÉ sur une table recouverte d'une surface de protection. (Votre table vous remerciera pour cette attention.)

Kit de remplacement Bag PRO



1 Roue / 2 caches de protection
1 vis d'assemblage mâle-femelle



1
Insérez délicatement le tournevis plat dans l'espace entre le cache de protection et le support en plastique de la roue.
Manipulation délicate = dommages évités!



2
Faites levier pour retirer le cache de protection.

Répéter **1** & **2** de l'autre côté.



3
Dévissez la vis. Vous devez peut-être maintenir l'autre extrémité de la vis avec le doigt.



4
Lorsque les deux parties de la vis sont retirées, vous pouvez ENLEVER la roue.
Toutes les pièces DOIVENT être remplacées.



6
Placez la nouvelle roue de votre kit de remplacement. Repérez le côté avec l'encoche.



7
Placez la partie femelle de la vis dans le trou, en alignant sa position avec l'encoche pour l'empêcher de bouger.



8
Placez la partie mâle de la vis de l'autre côté et serrez complètement.



9
Placez les nouveaux caches de protection de votre kit de remplacement.
Vous devez peut-être APPUYER FERMEMENT.