

Le respect de cette consigne permet une manipulation efficace du portant.



Risque de pincement :
Attention à vos doigts !



OUVRIR LE PORTANT 15 s



Dépliez le portant.



Remontez la partie supérieure jusqu'à entendre deux "clics".



Utilisez vos pieds pour ouvrir la partie inférieure.

FERMER LE PORTANT 20 s



Avec vos paumes appuyez sur les deux loquets.

 Attention à ne pas vous pincer.



Utilisez vos pieds pour fermer la partie inférieure.



Repliez le portant.